




**Nota:** El punto de partida para todas las acciones abajo descritas es la pantalla TOTAL OVERVIEW. ☆ = ver comentarios ★ = ver opciones avanzadas en página 2

¿Qué quiere hacer?	Condición:	Como:	Comentarios:
Iniciar todos los slots	Slots listos	Presionar	Slots listos pasan a ocupados
Iniciar un slot seleccionado	Slot listo	Presionar y mantener	Slot listo pasa a ocupado
Detener todos los slots	Slots ocupados	Presionar y mantener	Slots ocupados pasan a listos
Detener un slot seleccionado	Slot ocupado	Presionar y mantener	Slot ocupado pasa a listo
Resetear todos los slots	Slots finalizados	Presionar y mantener	Slots finalizados pasan a listos
Resetear un slot seleccionado	Slot finalizado	Presionar y mantener	Slot finalizado pasa a listo
Finalizar manualmente un slot ☆	Slot ocupado	1. Presionar  para ir a SOV 2. Presionar y mantener	Funciona de igual forma en DDV
Cambiar el número de programa en un slot	Slot listo o vacío	1. Presionar  o  para ir a SPV 2. Presionar  o  para cambiar el número de programa 3. Presionar y mantener  para GUARDAR y SALIR ★1	Presionar  para CANCELAR y VOLVER
Cambiar opciones de programa	Slot listo o vacío	1. Presionar  o  para ir a SPV 2. Presionar  para entrar en el modo de edición de opciones 3. Presionar  o  para elegir la opción a cambiar 4. Presionar 5. Presionar  o  para cambiar parámetro 6. Presionar  para aceptar y salir de modo de edición de parámetros 7. Ir a paso 3 para cambiar otras opciones, o: o: 5. 6. 7. o: 5. 8. 8. Presionar y mantener  para GUARDAR y SALIR ★2	Presionar  para CANCELAR y VOLVER El parámetro parpadeará
Copiar su programa favorito ☆	a todos los slots listos y/o vacíos	Presionar  (o ) y SLOT NUMBER BUTTON 1,2,3 o 4	Presionar los dos botones al mismo tiempo
Ver detalles de operación de slot	Slot ocupado o finalizado	1. Presionar  o  para ir a SOV 2. Presionar  o  para desplazarse en la lista	Presionar  o  para VOLVER
Ver gráfica de voltaje de batería	Slot(s) ocupado(s)	Presionar  o  repetidamente, o en DDV: Presionar  o  para VOLVER Presionar  o  para ver la gráfica del slot seleccionado	
Medir IR de batería	Slot(s) listo(s)	Presionar  y  al mismo tiempo	Presionar  o  para VOLVER






¿Qué quiere hacer?	Condición:	Como:	Comentarios:
Resetear un circuito de protección activo o revivir una batería "muerta"	La batería está en el slot pero el display muestra [NO BATTERY]	Presionar y mantener 	Si es necesario, mantenga presionado  para repetir la operación automáticamente.
Cambiar los ajustes de MC3000	Sin slots ocupados ni finalizados	Presionar y mantener  para acceder a GSV	Ver manual para más detalles





### Opciones avanzadas:

- En lugar del paso 3 puede también presionar y mantener un SLOT NUMBER BUTTON listo para INICIAR el slot seleccionado de forma inmediata con el número de programa seleccionado.
  - Si -en lugar del paso 8- presiona y mantiene el SLOT NUMBER BUTTON de un slot listo, los cambios que haga sólo se usarán una vez y sólo en el slot seleccionado. Los cambios NO se guardarán al número de programa seleccionado sino serán desechados tan pronto como el slot vuelva a estar listo. Útil para crear e iniciar de forma temporal programas similares a otros ya guardados.
- CONSEJO: En la mayoría de casos puede presionar y mantener el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse rápidamente a través de una lista.

### Explicación de los botones:

# = Cualquiera de los 4 SLOT NUMBER BUTTONS

	= Slot vacío (LED apagado)	
	= Slot listo (LED parpadea en rojo y verde)	= Listo para iniciar un programa
	= Slot ocupado (LED rojo encendido)	= Ocupado ejecutando un programa
	= Slot finalizado (LED verde encendido)	= Programa finalizado con éxito
	= Error! (LED rojo parpadeando)	= ¡Muy mal! Busque ayuda profesional...

	= Botón ENTER
	= Botón STOP
	= Botón ARRIBA
	= Botón ABAJO

### Símbolos para los modos de operación:

↑	modo de operación CARGA	modo completado: ↑
↓	modo de operación DESCARGA	modo completado: ↓
↕	modo de operación REFRESCAR	modo completado: ↕
∂	modo de operación CICLO	modo completado: ∂
☀	modo de operación RODAJE	modo completado: ☀
∞	modo de operación ALMACENAJE	modo completado: ∞
÷	rutina REPOSO activa	
T	carga TRICKLE	ejemplo: T0.03

### Abreviaciones de las pantallas y sentido:

TOV	TOTAL OVERVIEW	Pantalla principal desde la cual se accede a todas las otras vistas
SOV	SLOT OPERATION VIEW	Para slots ocupados o finalizados: información detallada
SPV	SLOT PROGRAMMING VIEW	Cambiar rápidamente el número o los ajustes de programa
DDV	DIAGRAM DRAWING VIEW	Vista rápida de voltajes y temperatura del sistema
IMV	INFO MESSAGE VIEW	Antes de volver a TOV, muestra info acerca de los números de programa
GSV	GLOBAL SETUP VIEW	Cambiar los ajustes operacionales del cargador MC3000
UCV	USER CALIBRATION VIEW	Calibrar el voltaje y el corriente del MC3000